

RT57i(YAMAHA) はデフォルトで telnet での外部への接続を許可していない以下のようにして解除する

```
# telnet www.nanbu.com
エラー： コマンドが許可されていません

# security class ?
  入力形式： security class レベル タイプ TELNET
              レベル = 1-3, タイプ = 'on' or 'off', TELNET = 'on' or 'off'
  説明： セキュリティクラスを設定します
デフォルト値： 1 on off
# security class 1 on on
# save
セーブ中 ... CONFIG0 終了
# telnet www.nanbu.com
```